

SPIROL®

잔디 및 정원 장비용 파스닝 솔루션

코일 스프링 핀 와 슬롯 스프링 핀
잔디 깎는 기계와 제거 제설기 미션

컴프레션 리미터 와
스레드 인서트 기어 박스 하우징

심 와 정밀 와서
제로 설정 프레온 휠바퀴조립품

코일 스프링 핀
피니언 샤프트와 피스톤 조립품

스레드 인서트
카뷰레터의 뒤판

스레드 인서트
플라스틱 흡기 매니폴드

스레드 인서트
트랙터캡의 플라스틱 천반

스레드 인서트
탑 마운트 엔진 뒤감기 하우징

헤드 핀
전정 가위

스레드 인서트
작은 엔진의 공기 청정기 베이스

코일 스프링 핀
제동 스위치

코일 스프링 핀 와 얼라인먼트
다월 엔진하우징의 위치 확정용

스레드 인서트
카뷰레터의 어댑터

코일 스프링 핀 이행정 엔진의
피스톤링 스톱 핀

코일 스프링 핀
잔디 깎는 기계의 블레이드

스레드 인서트
조작핸들과 제어 레버 가리개

스레드 인서트 워크 비하인드식
제거 제설기의 나사송곳 하우징



스레드 인서트
동력 사슬톱 하우징

스레드 인서트
동력 사슬톱

스레드 인서트
동력 사슬톱의 공기 정화 장치


스레드 인서트
가스탱크 조립

평행 핀
스프링클러 기어 악셀

튜브 스페이서
바퀴 요크

스레드 인서트
포켓용 송풍기 하우징

1948년부터 조경 설비에 체결부품을 설계하여 왔습니다.



SPIROL 는 무료로 애플리케이션 엔지니어링 지원을 해드립니다.

제품 카달로그 혹은 **SPIROL** 로컬 엔지니어링의 기술지원이 필요하시면 연락주세요.

SPIROL의 차이를 체험해보세요. 당사의 혁신적인 해결방안은 귀사의 적용과 사업목적을 기초로 하여 제안해드립니다.

유럽

SPIROL France

Cité de l'Automobile ZAC Croix Blandin
18 Rue Léna Bernstein
51100 Reims, France
전화 +33 (0) 3 26 36 31 42
팩스 +33 (0) 3 26 09 19 76

SPIROL United Kingdom

17 Princewood Road
Corby, Northants
NN17 4ET United Kingdom
전화 +44 (0) 1536 444800
팩스 +44 (0) 1536 203415

SPIROL Germany

Ottostr. 4
80333 Munich, Germany
전화 +49 (0) 89 4 111 905 71
팩스 +49 (0) 89 4 111 905 72

SPIROL Spain

08940 Cornellà de Llobregat
Barcelona, Spain
전화 +34 93 193 05 32
팩스 +34 93 193 25 43

SPIROL Czech Republic

Sokola Tůmy 743/16
Ostrava-Mariánské Hory 70900
Czech Republic
전화/팩스: +420 417 537 979

SPIROL Poland

ul. Solec 38 lok. 10
00-394, Warszawa, Poland
전화 +48 71 399 44 55

품질 인증:

ISO/TS 16949
ISO 9001

아시아 태평양 지역

SPIROL Korea

서울시 송파구 석촌동 160-5
160-5 Seokchon-Dong
Songpa-gu, Seoul, 138-844, Korea
전화 +86 (0) 21 5046-1451
팩스 +86 (0) 21 5046-1540

SPIROL Asia Headquarters

1st Floor, Building 22, Plot D9
District D, No. 122 HeDan Road
Wai Gao Qiao Free Trade Zone
Shanghai, China 200131
전화 +86 (0) 21 5046-1451
팩스 +86 (0) 21 5046-1540

미주 지역

SPIROL International Corporation

30 Rock Avenue
Danielson, Connecticut 06239 U.S.A.
전화 +1 (1) 860.774.8571
팩스 +1 (1) 860.774.2048

SPIROL Shim Division

321 Remington Road
Stow, Ohio 44224 U.S.A.
전화 +1 (1) 330.920.3655
팩스 +1 (1) 330.920.3659

SPIROL Canada

3103 St. Etienne Boulevard
Windsor, Ontario N8W 5B1 Canada
전화 +1 (1) 519.974.3334
팩스 +1 (1) 519.974.6550

SPIROL Mexico

Avenida Avante #250
Parque Industrial Avante Apodaca
Apodaca, N.L. 66607 Mexico
전화 +52 (01) 81 8385 4390
팩스 +52 (01) 81 8385 4391

SPIROL Brazil

Rua Mafalda Barnabé Soliane, 134
Comercial Vitória Martini, Distrito Industrial
CEP 13347-610, Indaiatuba, SP, Brazil
전화 +55 (0) 19 3936 2701
팩스 +55 (0) 19 3936 7121

이메일: info-kr@SPIROL.com

SPIROL.kr